ELPU-AST-OM-34 --- REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A MEDIO VANO

RIESGOS EN EL TRABAJO			PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJOS	**RIESGOS POTENCIALES**	**ELEMENTOS DE PORTECCION**	**PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y condiciones Seguras)**
1. Solicitud y dirección del usuario para solución de problema.	• Dirección incorrecta.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Atención mediante el Nro. telefónico 051-352552 • Ubicación de la dirección mediante plano.
2. Traslado de la unidad al lugar de los hechos	• Dirección incorrecta. • Demoras por exceso de transito	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Vehículo en buen estado con barandas para transporte de escalera y con seguro. El número de personas no deberá exceder la capacidad máxima autorizada. • Programará su ruta para el desplazamiento al lugar de trabajo.
3. Ubicación del lugar de los hechos	• Dirección incorrecta. • Lugar del problema inaccesible	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Identificar la dirección si fuese el caso al propietario de la vivienda. • Atender los problemas del usuario.
4. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo (Quinta Regla de Oro).	• Accidente de transito, peatonal por caída de cables y/o poste.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Señalizar la zona de trabajo (de acuerdo a la envergadura del trabajo), con tranquera, conos de seguridad, cintas y/o mallas de señalización de peligro de tensión.
5. Determinación del lugar de la falla	• Peligro de descarga eléctrica y/o corto circuito al personal que maniobra.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo. • Correa de Seguridad y/o Arnés con su línea de vida	• Utilización obligada de implementos de seguridad • Verificar el estado de conductores de llegada al poste anterior y posterior a la acometida a reparar, revisando empalmes entre cables. • Verificar el estado de conservación de los postes adyacentes a la acometida antes de realizar el trabajo. • Determinar el tipo de falla o problema. • Solución del problema.
6. Conformidad del cliente.	• No querer asumir responsabilidad por parte del usuario en caso de que el hecho se haya producido por irresponsabilidad del mismo.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Llenado de la cartilla de atención al cliente. • Especificación del problema solucionado
7. Retiro de la zona de la zona de trabajo.	• Perdida de equipos y herramientas de trabajo	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Guardar todos los equipos y herramientas utilizados en la maniobra.

Recomendaciones.-

1. Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST.
2. Está prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice equipos móviles (celulares y/o handys).

Observaciones:

NOSE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA