ELPU-AST-OM-22 --- COLISION DE POSTE

RIESGOS EN EL TRABAJO			PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJOS	**RIESGOS POTENCIALES**	**ELEMENTOS DE PORTECCION**	**PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y condiciones Seguras)**
1. Determinación del punto de colisión • Reclamo de clientes • Inspección de personal	• Falsa Alarma. • Dirección incompleta. • Señalización incorrecta. • Accidentes de transito	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Personal que recibe reclamos le pide la dirección exacta inclusive referencias para ubicarlo fácilmente. • Personal técnico identifica o detecta falta el cual comunica de la ubicación.
2. Inspección y evaluación de daños en la zona de colisión.	• Riesgos propios del transito • Caída de líneas eléctricas y/o poste • Descarga eléctrica a tierra y/o cortocircuito.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco con Barbiquejo.	• Verificar el estado del poste, líneas eléctricas, accesorios y corte de suministro de energía eléctrica a clientes. • Ubicación de líneas rotas y circuitos afectados por el impacto al poste. • Definir el tipo de riesgo.
3. Señalización de la zona afectada. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo (Quinta Regla de Oro).	• Accidente de tránsito, peatonal por caída de cables y/o poste.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco con Barbiquejo.	• Señalizar la zona de trabajo (de acuerdo a la envergadura del trabajo), con tranquera, conos de seguridad, cintas y/o mallas de señalización de peligro de tensión.
4. Revisión de los implementos de protección personal, equipos de seguridad y herramientas.	• Descarga eléctrica y/o cortocircuito debido a implementos y herramientas en mal estado 	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco con Barbiquejo. • Correa de Seguridad y/o Arnés con línea de vida.	• Verificar el estado de los implementos de seguridad a ser utilizados. • Revisar los equipos y herramientas necesarias para la reparación (escalera, multitester, alicates, linternas, etc.)
5. Aislar el lugar afectado.	• Peligro de descarga eléctrica y/o cortocircuito por líneas colgadas o caídas. 	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco con Barbiquejo. • Guantes Dieléctricos de BT. • Correa de Seguridad y/o Arnés con línea de vida.	• Elegir herramientas a utilizar • Aislar el circuito afectado, en caso de presentar peligro. • Suministrar de energía eléctrica a clientes afectados de otro circuito y/o hacer puente de alimentación. • Prever apoyos temporales, caso de poste muy dañado. • En caso de lluvia o vientos fuertes suspender el trabajo. • Apertura del Interruptor de todo el circuito de la colisión, si la circunstancia lo impone. Riesgo tipo A. • Revisar AST cambio de poste para su reposición.
6. Retiro de la zona del incidente.	• Perdida de equipo y herramientas de trabajo.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Guardar todos los equipos y herramientas utilizados en la maniobra

Recomendaciones.-

1. Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST.
2. Está prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice equipos móviles (celulares y/o handys).

Observaciones:

NOSE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA