ELPU-AST-OM-25 --- TRASLADO DE POSTE AL PUNTO DE IZAJE CON TILFOR Y/O SOGAS

RIESGOS EN EL TRABAJO			PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJOS	**RIESGOS POTENCIALES**	**ELEMENTOS DE PORTECCION**	**PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y condiciones Seguras)**
1. Identificación de los postes y coordinación para su traslado.	• Accidente de Transito	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos.	• Charla de 5 minutos • Prever los materiales: retenidas, y maderas provisionales, Tilfor, cables de acero, sogas y demás elementos necesarios para el traslado del poste.
2. Verificación Visual del terrero	• Caídas • Desorientación por desconocimiento del camino.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco de seguridad con Barbiquejo. • Guantes de Cuero.	• El ing. Residente y un técnico calificado señalaran las posibles rutas para el traslado del poste al punto de izaje.
3. Preparación y/o Apertura del camino señalado anteriormente.	• Golpes. • Torceduras. • Mordedura de insectos	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco de Seguridad con Barbiquejo. • Guantes de Cuero. • Pala, Pico, Barretas, etc.	• El Personal (obrero) juntamente con el Ing. Residente y/o Supervisor y el Técnico encargado de la obra harán limpiar el camino; liberando el camino de piedras, arbustos, basuras, desmonte de tierra y todo aquel elemento que impida el libre traslado del poste al punto de izaje. • Buscar el camino mas llano (Plano) para tener un mejor traslado y sin menor riesgo. • Utilización de herramientas apropiadas (pico, pala, barretas, carretilla, sogas, etc)
4. Traslado de Poste a Punto de Izaje. Poste : C.A.C., F° G° y Madera	• Caídas por resbalón. • Poste Deteriorado. • Personal aplastado por mala maniobra al momento del traslado del poste	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con Barbiquejo. • Guantes Cuero. • Tlifor, sogas. Barretas, madera,etc.	• **CON TILFOR** • Una vez ubicado todo el personal para operar el tirfor y trabajadores para apoyo, en el punto inicial para el traslado del poste el Ing. Residente y/o Supervisor encargado dará charla del mecanismo en el que se trasladara el poste y verificará los implementos de seguridad y herramientas. • Se hará una nueva revisión del camino para ver si no ha sufrido modificaciones. • Utilización de herramientas (tirfor, sogas, barretas) • Ubicar el poste (con la parte de menor diámetro) hacia el inicio del camino. • Se fijará el tirfor a un punto de apoyo sólido y en caso de no haberlo se instalarán lápices para efectuar la fijación, luego se procederá a operar la herramienta jalando el poste por la ruta deseada, además se amarrara al poste sogas en la parte superior, media y baja del poste para poder tener mejor equilibrio y dirección al jalar (en cada punto de soga ubicar como mínimo una persona, esto ayudará a trasladar más fácil el poste). • Se fijará el poste con otra soga al punto de apoyo y se cambiará la posición del tirfor para proseguir con la tarea de arrastre. • **CON SOGAS** Con personal: • a) Para postes de 8m: Se utilizara un promedio de 16 trabajadores separados a 50 cm. a lo largo del poste, más 02 trabajadores en caso de cansancio.

			• b) Para postes de 12 m.: Se utilizará un promedio de 24 trabajadores separados a 50cm a lo largo del poste, más 04 trabajadores en caso de cansancio. • Levantar el poste a una sola fuerza al hombro de cada trabajador (Todos los trabajadores deben cargar el poste en el mismo momento; esto es izquierda o derecha). • Llevar el poste por el camino demarcado hacia el punto de izaje
5. Asegurar el poste.	• Rodamiento del Poste. • Caídas por resbalón. •	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con Barbiquejo. • Guantes Dieléctrico.	• Una vez ubicado el poste en el punto de izaje asegurar el posible rodamiento del poste con cuñas y demás acciones que uno vea por conveniente.
6. Retiro de la zona de trabajo	• Caídas por resbalón. • Torceduras	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• El Personal deberá guardar todos los equipos y herramientas utilizados en la maniobra.

Recomendaciones.-

1. Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST.
2. Está prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice equipos móviles (celulares y/o handys).

Observaciones:

NOSE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA