ELPU-AST-OM-01 --- MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

RIESGOS EN EL TRABAJO			PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJOS	**RIESGOS POTENCIALES**	**ELEMENTOS DE PORTECCION**	**PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y condiciones Seguras)**
1. Determinación de la vía donde se va a proceder a realizar las mediciones de alumbrado público	• Dirección incorrecta	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Determinación de acuerdo al cronograma de mediciones mensual.
2. Revisión de los equipos para realizar el trabajo	• Equipos que no funcionen adecuadamente.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Revisar el estado de los equipos (baterías, accesorios, etc).
3. Revisar los materiales y la ropa de protección personal.	• No llevar los materiales para realizar las mediciones como por ejemplo wincha. tranqueras, etc.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico. • Cinturón de Seguridad • Guantes de Cuero • Guantes Dieléctricos • Herramientas	• Asegurarse de contar con todos los materiales para realizar la medición. • La ropa de trabajo para realizar este tipo de mediciones son chalecos similares a los de la policía de tránsito, que brillan en la oscuridad.
4. Traslado al lugar de trabajo.	• Posible accidente de transito	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Trasladarse al lugar de trabajo, con la máxima seguridad posible y sin apuro.
5. Protección del lugar de trabajo.	• Posible accidente de transito	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Señalizar el área de trabajo, colocando las tranqueras, mallas para evitar el paso de automóviles que puedan ocasionar un accidente.
6. Desarrollo de las mediciones.	• Accidente de transito	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico. • Guantes Dieléctricos • Herramientas	• Lectura de los parámetros de alumbrado público
7. Culminación del trabajo y retiro del mismo con personal, herramientas y materiales	• Accidente de tránsito.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico.	• Retirarse del lugar de trabajo, revisando todos los equipos, materiales y herramientas y observando que no falte nada • Retirar las tranqueras y retirarse del lugar de trabajo

Recomendaciones.-

1. Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST.
2. Está prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice equipos móviles (celulares y/o handys).

Observaciones:

	NOSE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.
	¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA