ELPU-AST-OM-19 --- MANTENIMIENTO DE AISLADORES, ESTRUCTURAS Y FERRETERIA

RIESGOS EN EL TRABAJO			PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJOS	**RIESGOS POTENCIALES**	**ELEMENTOS DE PORTECCION**	**PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y condiciones Seguras)**
1. Charla de 5 minutos	• Accidentes de Transito • Electrocución • Golpes • Caídas • Perdidas de materiales • Robos	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico. • Bolsa portaherramientas • Herramientas dieléctricas • Equipos	• Se procederá a identificar los riesgos de la zona de trabajo • Se verificara el contenido de la AST del trabajo • Se verificara las herramientas y equipos • Se llenara el formato de charla de 5 minutos
2. Cinco Reglas de Oro	• Electrocución • Caídas	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico. • Revelador de MT • Herramientas dieléctricas • Guantes Dieléctricos de MT • Lentes de Seguridad	• Revisar AST de las 5 reglas de Oro
3. Escalamiento de Poste	• Caídas	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico. • Barbiquejo • Correa de Seguridad. • Guantes de cuero • Escalera	• Luego de conocer que la línea este deseneregizada proceder al escalamiento • (Revisar AST de escalamiento de Postes)
4. Limpieza e Inspección del Aislador, y ferretería.	• Caídas	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico • Barbiquejo. • Correa de Seguridad. • Guantes de cuero	• Realizar la limpieza de aisladores y de la ferretería con agua, detergente y trapo industrial • Verificar que el aislador de vidrio o porcelana no esté desportillado, fizurado y con la espiga doblada, caso contrario proceder al cambio
5. Cambio de Aislador o de la ferretería.	• Caídas	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico • Barbiquejo. • Correa de Seguridad. • Guantes de cuero • Soga de servicio.	• Sujetar la Línea de vida en el armado Desarmar la ferretería o el Aislador y proceder a retirarlo • Con la ayuda de una soga de servicio bajar el aislador u otro elemento en mal estado y proceder a subir el nuevo aislador o ferretería apropiada. • Una vez terminado el trabajo, Proceder a desarmar la línea de vida del armado y bajar de la estructura todo elemento sobrante. • Retirar la soga auxiliar
6. Conclusión del Trabajo	• Caídas • Electrocución	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico • Barbiquejo.	• Proceder a bajar del Poste • Proceder a energizar la línea • Limpiar la zona de Trabajo

		• Correa de Seguridad. • Guantes de cuero • Guantes de Media Tensión	

Recomendaciones.-

1. Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST.
2. Está prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice equipos móviles (celulares y/o handys).

Observaciones:

NOSE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA